

PROELLIXE VIBRATION™

LUGAR DE FABRICACIÓN	Italia/Promoitalia	
DESCRIPCION DEL EQUIPO	Proellixe Vibration™ es un equipo estético que permite ejercicios de gimnasia pasiva, estimulación muscular, drenaje, acción anti-celulitis y adelgazante, así como un efecto terapéutico. Puede configurarse en modo manual y automático. Proellixe Vibration™ se basa en un mecanismo de oscilación vibratoria, compuesto por diferentes programas específicos que favorecen una mejora integral del organismo.	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Clase de seguridad/tipo Parte aplicada Frecuencias de movimiento Condiciones de trabajo Estándares de calidad Requerimientos eléctricos Dimensiones Peso	Clase I BF I Clase B, dispositivo móvil 3 a 30 Hz 10 - 35°C; 30 - 75% HR; 70 106 kPa UNI EN ISO 9001:2008; UNI CEI EN ISO 13485:2012 110 - 220 V; 50 Hz; 3,5 A 165 x 95 x 60 cm 45 Kg
MECANISMO DE ACCION	<p>El sistema de Vibrorollage trabaja sobre el principio de la vibración, usando vibraciones de baja y mediana frecuencia al masaje del cuerpo completo, empezando por los pies y piernas, trabajando a través de la columna hasta el cuello. La triple acción del Vibrorollage incluye una <i>acción mecánica</i>, ayudando a combatir la celulitis y el tono muscular; una <i>acción química</i>, que estimula la producción hormonal natural; y <i>acción neurológica</i>, que junto con la cromoterapia ayuda a aliviar el estrés y otros problemas psico-físicos.</p> <p>Efecto físico: Mejora del aspecto de la piel, en particular, el efecto de piel de naranja, remodela la silueta, reafirmante muscular, aumenta la circulación periférica</p> <p>Efecto psico-físico: Relajación total, anti-estrés, sensación de bienestar</p>	
INDICACIONES	Entrenamiento, salud y terapia	
CONTRAINDICACIONES	Embarazo Cálculos Tromboflebitis aguda Tumores Diabetes avanzada, epilepsia Enfermedad cardiovascular, portadores de marcapaso Lesión o historia de lesión en la cabeza (consultar previamente a médico)	
TRATAMIENTO	Modo manual Modo automático	Permite al usuario elegir una combinación entre intensidad (3 a 30 Hz) de vibración y tiempo de operación (1 a 15 minutos) Se activa insertando las tarjetas con chip pre-programadas; cada una con un protocolo diferente con instrucciones visuales y auditivas.
	La posición de los pies está indicada en el panel de control con un número, el cual se debe buscar en la base de la plataforma. Se recomienda calzado de entrenamiento. Se puede realizar al menos 2 veces a la semana o todos los días por 10 minutos.	
ACCESORIOS	1 cable de poder 1 panel de control; 1 barra; 1 manilla; 1 base plataforma vibratoria 1 kit de instalación 10 tarjetas con chip 1 manual de operación	